

Instructions de montage et de mise en service

Fourneau ELRO 600



Originalanleitung Notice originale Original instructions



Date 03.06.2013

Remplace -

Auteur VAE

RP Zug

Responsable VAE

N° de document X101703F

Révision -

Pages 21

Sous réserve de modifications

1 Consignes de sécurité

Le montage, le branchement et la première mise en service du fourneau doivent uniquement être réalisés par des **spécialistes agréés** ou **par du personnel autorisé par ELRO**. Il convient de respecter les prescriptions locales en vigueur de l'office de surveillance compétent dans le pays en question.



Suivez les instructions DANGER, ATTENTION et les recommandations . Respectez les consignes de nettoyage et d'entretien. Ces dernières contribuent au bon fonctionnement du fourneau ELRO 600.

En cas de dysfonctionnement, veuillez-vous adresser au service clients ELRO.

Il est impératif de lire au préalable les instructions de montage et de mise en service ainsi que le mode d'emploi.

En cas de dysfonctionnement, il convient de contacter immédiatement le service clients ELRO.

Symbole	Remarque
ATTENTION	Attention!
ATTENTION	Attention, surface chaude!
ATTENTION	Attention, surface chaude qui doit être touchée!
	Attention! Avant d'accéder aux bornes de raccordement, les circuits d'alimentation doivent être mis hors tension.
Les indications suivantes sor	nt à respecter pour tous les éléments fonctionnels: Ne pas utiliser de casserole en acier chrome-nickel sur les foyers de cuisson à induction. Lors de la cuisson à vide ou d'un cycle de séchage, les casseroles à induction peuvent flamber et ainsi être irrémédiablement endommagées. Avant d'utiliser le fourneau à induction, les utilisateurs portant un stimulateur cardiaque devraient demander conseil au fabricant du stimulateur ou à leur médecin.
ATTENTION ATTENTION	Attention, surface chaude! Tout maniement imprudent du fourneau présente un risque de brûlure. Laisser refroidir le fourneau avant de le nettoyer.
ATTENTION	Les plans de cuisson ne doivent pas servir de plan de travail ou de surface de rangement. Ne pas déposer de récipient en plastique sur un foyer de cuisson chaud. Les graisses et les huiles peuvent s'enflammer à une température d'environ 200°C! Le fourneau ne peut être lavé que lorsqu'il a été mis hors tension. Ne pas le nettoyer au jet d'eau ou à l'aide d'un appareil à haute pression. Si l'appareil est doté d'une batterie mélangeuse, la pression de l'eau dans la conduite ne doit pas dépasser 500 kPa (5 bars). Si le fourneau est installé proche d'un mur, d'une cloison, d'un meuble de cuisine ou encore d'un revêtement décoratif, ces derniers ne doivent pas être fabriqués en matériaux inflammables. Dans le cas contraire, ils doivent être recouverts d'un matériau ininflammable et isolant. Par ailleurs, les prescriptions de protection contre les incendies sont à respecter. Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité doivent être contrôlés à
	intervalles réguliers par le service clients ELRO. Les pièces endommagées doivent être immédiatement réparées ou remplacées conformément aux prescriptions.

1.1 Symboles graphiques

Symboles graphiques	Signification
\bigvee	Compensation de potentiel
	Conducteur de protection (Raccordement pour) le conducteur de protection PE, classe de protection selon DIN 40011
	Fusible
<u>_</u>	Terre
\triangle	Attention! Contrôler que toutes les bornes d'alimentation soient hors tension (plusieurs conduites d'alimentation).
	Rayonnement électromagnétique non ionisant
$ \longrightarrow \\ \bigcirc \rightarrow$	Retirer la prise de l'appareil A faire avant les services et les maintenances

Som	maire	Page
1	Consignes de sécurité	2
1.1	Symboles graphiques	3
2	Fourneau ELRO 600	5
2.1 2.1.1	FabricantService clients ELRO	
2.2	Désignation du modèle	5
2.2.1	Eléments supérieurs	
2.2.2	Eléments inférieurs	
2.3	Numéro d'appareil / plaque signalétique	
2.4	Déclaration de conformité	
3	Eléments fonctionnels	
3.1	Données techniques	
3.2	Emissions sonores	
3.3	Code IP	8
4	Transport	8
4.1	A la sortie d'usine, le fourneau est livré sur des palettes	8
5	Installation du fourneau	8
5.1	Fixation à la paroi, sur un socle fourni par le client	
5.2	Fixation à la paroi, sur un socle ACN	
5.3	Installation accessible de tous les côtés, sur un socle fourni par le client	11
5.4	Installation accessible de tous les côtés, sur un socle ACN	
6	Raccordement	13
7	Mise en service, contrôle du fonctionnement	14
7.1	Plan de cuisson en vitrocéramique à infrarouge ST	
7.2	Plan de cuisson en vitrocéramique à induction INDF / INDR	
7.3	Gril / Griddle	14
7.4	Bain-marie	14
7.5	Armoire chauffante	14
7.6	Four	14
7.7	Foyer de cuisson à gaz	15
7.7.1	Dispositions	
7.7.2 7.7.3	Modification des paramètres d'usine Démontage	
7.7.4	Adaptation au gaz souhaité	
7.7.5	Buse de la soupape à gaz (réglage minimum)	17
7.7.6	Buse du brûleur à gaz et arrivée d'air primaire	
7.7.7	Montage après transformation	
8	Entretien	
9	Elimination	17
10	Annexes	
10.1	Tableau 1: buse de la soupape à gaz – buse du brûleur à gaz – douille d'air	
10.2	Tableau 2: débit nominal par grandeur de brûleur et type de gaz	
10.3	Tableau 3: débit nominal par type d'appareil et type de gaz	20
11	Notes	21

2 Fourneau ELRO 600

Nous vous félicitons d'avoir opté pour un fourneau ELRO 600. Veuillez lire attentivement les instructions de montage et le mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité ainsi que les recommandations et les instructions de nettoyage et d'entretien. Elles contribuent au bon fonctionnement du fourneau.

2.1 Fabricant



Wohlerstrasse 47 CH-5620 Bremgarten www.elro.ch

2.1.1 Service clients ELRO





+41 (0)56 648 94 11 services@elro.ch

2.2 Désignation du modèle

Désignation du HE600 sur la plaque signalétique:

Type: HE600 N° d'appareil: H600XXX

2.2.1 Eléments supérieurs

KK6YZ Plan de cuisson en vitrocéramique

SK6YZ Plan de cuisson en acier GK6YZ Plan de cuisson à gaz

GR6YY Gril / Griddle BM6YY Bain-marie

MBYY Batterie mélangeuse

2.2.2 Eléments inférieurs

BO6YZ Four

WS6YZ Armoire chauffante
UE6YY Eléments inférieurs
UB6YY Panneau de fermeture

Y = grandeur, Z = utilisable d'un côté / de deux côtés

2.3 Numéro d'appareil / plaque signalétique

La plaque signalétique dotée du numéro de l'appareil est gravée sur le côté de l'appareil.



2.4 Déclaration de conformité



Konformitätserklärung – Déclaration de conformité – Declaration of conformity

ELRO-Werke AG, Wohlerstrasse 47, CH-5620 Bremgarten

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die aufgeführten Erzeugnisse in Übereinstimmung mit den nachstehend aufgeführten EU-Richtlinien und EN- Normen entwickelt, gefertigt, geprüft und in Verkehr gebracht werden.

En tant que fabricant, nous déclarons par la présente que les produits décrits ci-après sont développés, fabriqués et mis en service d'après les directives UE et normes EN mentionnées ci-dessous

As the manufacturer we declare herewith, that the products mentioned hereafter are developed, produced and brought into service in conformity with the below mentioned EU directives and EN norms

ELRO Herd 600

ELRO Cooking Range System 600 Erzeugnis - Produit - Product

Fourneau ELRO Modèle 600

Typenliste – Modèles - Type list HE 600 H600XXX

Fortlaufende Nummer - n° en cours -

sequential no.

Zutreffende EU-Richtlinien - Directives UE applicables - Applicable EU directives

Maschinenrichtlinie - Directive Machines - Machinery Directive (2006/42/EG)

Niederspannungsrichtlinie - Directive basse tension - Low Voltage Directive (2006/95/EG)

EMV-Richtlinie - Directive EMV - EMC Directive (2004/108/EG)

Gasgeräte Richtlinie - Directive appareils à gaz - Gas Appliances Directive (2009/142/EG)

Angewandte Normen - Normes appliquées - Applied norms

Elektrische Sicherheit

Sécurité électrique

EN 60335-2-36, EN 60335-2-38, EN 60335-2-49, EN 60335-2-50

Electrical Safety

EMV EMV

EN 55014-1

EMC Gasgeräte Sicherheit EN 55014-2

Sécurité appareils à gaz

EN 203-1+A1 EN 203-2

Gas Appliances Safety

Brandschtzvorschriften VKF

Erstanbringung CE - Étiquetage CE - Labelling CE 2013

Ort/Datum - Lieu/Date - Place/Date

Bremgarten, 03. Juni 2013

Unterschrift - Signature - Signature

E. von Arx. Leiter Zer

M. Eichenberger,

Angaben zum Unterzeichner - Informations sur le signataire - Signatory specifications

X101822.docx

3 Eléments fonctionnels

Туре	Illustration	Dénomination
KK		Plan de cuisson en vitrocéramique à infrarouge (ST) Induction (en surface INDF) (rond INDR)
GK		Foyer de cuisson à gaz
GR		Gril / Griddle
BM		Bain-marie
BO	10 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Four
WS		Armoire chauffante

3.1 Données techniques

Les données techniques du fourneau sont indiquées sur le plan d'installation et sur le schéma électrique.

3.2 Emissions sonores


Cet appareil est un outil de travail technique qui ne fait pas de bruit ou, dans les cas particuliers, qui ne dépasse pas le niveau sonore de 70 dB (A).

3.3 Code IP

Le fourneau ELRO 600 respecte la norme de protection contre les projections d'eau IPx5.

4 Transport

4.1 A la sortie d'usine, le fourneau est livré sur des palettes.



5 Installation du fourneau


Le fourneau 600 doit être installé à l'endroit prévu à cet effet et conformément au plan d'installation en vigueur.

Le client est tenu de contrôler que tous les moyens de production requis sont disponibles, conformément au plan d'installation.

Une fois l'appareil correctement installé, il convient de contrôler les mesures de protection contre tout contact accidentel avec les pièces sous tension selon la norme EN 60335-1.

La longueur des tubes de protection des conduites électriques fournis par le client doit être définie de manière à ce que la sécurité électrique ne soit pas entravée (p. ex. ligne de fuite et distance d'isolement suffisamment grandes, câbles non coincés).

5.1 Fixation à la paroi, sur un socle fourni par le client




En premier lieu, contrôlez que le socle a:

- une hauteur de 100 mm
- une profondeur de 730 mm
- une largeur conforme au plan d'installation

Largeur = longueur de la partie inférieure – 2 x 20 mm

Le socle doit être plan et horizontal sur les deux axes.



Démontez le panneau latéral des compartiments d'installation (UB608). Dévissez les six vis et retirez le panneau.

Glissez le fourneau de la palette légèrement surélevée (env. 4 cm) jusqu'à 50 cm de la paroi.

Insérez le câble de raccordement dans le compartiment d'installation.

Positionnez le fourneau sur le socle de manière à ce qu'il soit bien centré et qu'il touche la paroi arrière.

Marquez l'emplacement des trous sur le socle dans chaque compartiment d'installation.

Déplacez le four sur le côté pour avoir la place de percer aux endroits marqués les 4 trous de Ø 8 mm / profondeur 45 mm. Insérez les chevilles M6.


Déplacez le fourneau vers son emplacement final de manière à ce que les endroits percés s'alignent sur les trous effectués dans les compartiments d'installation.

Vissez le fourneau à l'aide de vis M6x30 sur le socle.

Fixez les baguettes de finition contre la paroi.

x101703F 9

5.2 Fixation à la paroi, sur un socle ACN




Déplacez le socle ACN (socle en acier chrome-nickel) du fourneau vers l'emplacement prévu.

Vérifiez que la distance de 750 mm entre la paroi et le bord avant du socle soit respectée. Nivelez le socle de manière à ce qu'il soit horizontal sur les deux axes.

Percez dans le sol 4 trous de Ø 8 mm / profondeur 45 à travers les étampures situées dans les coins du socle. Insérez les chevilles M6.

Vissez le socle au sol à l'aide de vis M6x30.

Démontez le panneau latéral des compartiments d'installation (UB608). Dévissez les six vis et retirez le panneau.



Glissez le fourneau de la palette légèrement surélevée (env. 4 cm) jusqu'à 50 cm de la paroi.


Insérez le câble de raccordement dans le compartiment d'installation.

Positionnez le fourneau sur le socle de manière à ce que la chape légèrement recourbée touche la paroi et que les trous dans le socle ACN s'alignent sur ceux effectués dans les compartiments d'installation.

Vissez le fourneau à l'aide de vis M6x30 sur le socle.

Fixez les baguettes de finition en bas de la paroi.

5.3 Installation accessible de tous les côtés, sur un socle fourni par le client




En premier lieu, contrôlez que le socle a:

- une hauteur de 100 mm
- une profondeur de 560 mm
- une largeur conforme au plan d'installation

Largeur = longueur de la partie inférieure - 2 x 20 mm

Le socle doit être plan et horizontal sur les deux axes.

Démontez le panneau latéral des compartiments d'installation (UB608). Dévissez les six vis et retirez le panneau.



Glissez le fourneau de la palette légèrement surélevée (env. 4 cm) jusqu'à qu'il recouvre 30 cm du socle.

Insérez le câble de raccordement dans le compartiment d'installation.

Centrez le fourneau sur le socle de manière à ce que les trous dans le socle ACN s'alignent sur ceux effectués dans les compartiments d'installation.

Marquez l'emplacement des trous sur le socle dans chaque compartiment d'installation.


Déplacez le fourneau sur le côté pour avoir la place de percer aux endroits marqués les 4 trous de Ø 8 mm / profondeur 45 mm. Insérez les chevilles M6.

Positionnez le fourneau sur le socle de manière à ce que les trous dans le socle ACN s'alignent sur ceux effectués dans les compartiments d'installation.

Vissez le fourneau à l'aide de vis M6x30 sur le socle.

Fixez les baguettes de finition en bas de la paroi.

5.4 Installation accessible de tous les côtés, sur un socle ACN



Déplacez le socle ACN (socle en acier chrome-nickel) du fourneau vers l'emplacement prévu.


Nivelez le socle de manière à ce qu'il soit horizontal sur les deux axes.

Percez dans le sol 4 trous de Ø 8 mm / profondeur 45 à travers les étampures situées dans les coins du socle.

Insérez les chevilles M6.

Vissez le socle au sol à l'aide de vis M6x30.

Démontez le panneau latéral des compartiments d'installation (UB608). Dévissez les six vis et retirez le panneau.



Glissez le fourneau de la palette légèrement surélevée (env. 4 cm) jusqu'à qu'il recouvre 30 cm du socle.

Insérez le câble de raccordement dans le compartiment d'installation.

Centrez le fourneau sur le socle de manière à ce que les trous dans le socle ACN s'alignent sur ceux effectués dans les compartiments d'installation.

Positionnez le fourneau sur le socle de manière à ce que les trous dans le socle ACN s'alignent sur ceux effectués dans les compartiments d'installation.

Vissez le fourneau à l'aide de vis M6x30 sur le socle.

6 Raccordement

Respectez les consignes de sécurité mentionnées dans ce manuel.

Une fois l'appareil correctement installé, il convient de contrôler les mesures de protection contre tout contact accidentel avec les pièces sous tension selon la norme EN 60335-1.

La longueur des tubes de protection des conduites électriques fournis par le client doit être définie de manière à ce que la sécurité électrique ne soit pas entravée (p. ex. ligne de fuite et distance d'isolement suffisamment grandes, câbles non coincés).

Le fourneau 600 est conçu pour être en permanence connecté à des conduites fixes. En ce qui concerne son courant de déclenchement, un éventuel disjoncteur différentiel doit posséder au minimum 2mA par kilowatt de puissance connectée.

Les raccordements électriques doivent répondre aux dispositions nationales ou aux normes suivantes:

- EN 60335-2-36: plan de cuisson en vitrocéramique, fourneau à gaz et four
- EN 60335-2-38: gril / griddle
- EN 60335-2-49: armoire chauffante
- EN 60335-2-50: bain-marie

Il incombe au client de prendre les précautions appropriées concernant le raccordement du conducteur de protection, la protection par fusibles et les dispositifs de séparation agissant sur tous les pôles dotés d'une ouverture de contact de 3 mm au minimum (p. ex. interrupteur, disjoncteur, contacteur).

En Allemagne, le fourneau doit être intégré à un système de compensation de potentiel. Utilisez pour ce faire les points de couplage marqués correspondants.

Les sections des conducteurs de la conduite électrique doivent être adaptées au courant nominal de l'appareil. Le type de conduite (isolation) doit se prêter à une utilisation dans des cuisines professionnelles.

7 Mise en service, contrôle du fonctionnement

7.1 Plan de cuisson en vitrocéramique à infrarouge ST



Réglez le bouton rotatif (1) sur la position $10 \Rightarrow$ l'anneau lumineux (2) doit s'allumer.

Contrôlez en approchant la main que le plan de cuisson chauffe après environ 20 secondes.

Remettez le bouton rotatif (1) sur la position $0 \Rightarrow$ l'anneau lumineux (2) doit s'éteindre.

Effectuez cette procédure sur chaque foyer de cuisson.

7.2 Plan de cuisson en vitrocéramique à induction INDF / INDR



Sans poser de casserole sur le foyer, réglez le bouton rotatif (1) sur la position $10 \Rightarrow$ l'anneau lumineux (2) doit clignoter. Dans cette position, aucune puissance de chauffe n'est émise.

Déposez une casserole contenant un peu d'eau adaptée à la cuisson à induction et dotée d'un fond d'au moins 14 cm de diamètre \Rightarrow l'anneau lumineux (2) doit s'allumer, la puissance de chauffe est émise \Rightarrow la casserole est chaude.

Remettez le bouton rotatif (1) sur la position $0 \Rightarrow$ l'anneau lumineux (2) doit s'éteindre.

Effectuez cette procédure sur chaque foyer de cuisson.

7.3 Gril / Griddle




Réglez le bouton rotatif (1) sur 100°C ⇒ l'anneau lumineux doit s'allumer.

Contrôlez en approchant la main prudemment que le gril / griddle chauffe après environ 2 minutes.

Remettez le bouton rotatif (1) sur la position $0 \Rightarrow$ l'anneau lumineux (2) doit s'éteindre.

7.4 Bain-marie




Remplissez le bain-marie d'un tiers d'eau.

Réglez le bouton rotatif (1) sur 100°C ⇒ l'anneau lumineux doit s'allumer.

Contrôlez après 15 minutes que l'eau chauffe.

Remettez le bouton rotatif (1) sur la position $0 \Rightarrow$ l'anneau lumineux (2) doit s'éteindre.

7.5 Armoire chauffante




Réglez le bouton rotatif (1) sur 80°C ⇒ l'anneau lumineux doit s'allumer.

Contrôlez en approchant la main prudemment que la plaque de fond chauffe après 2 minutes.

Remettez le bouton rotatif (1) sur la position $0 \Rightarrow$ l'anneau lumineux (2) doit s'éteindre.

7.6 Four



Réglez les boutons rotatifs (1) pour les chaleurs supérieure et inférieure sur $100^{\circ}\text{C} \Rightarrow$ les anneaux lumineux (2) doivent clignoter \Rightarrow la température est atteinte, les voyants restent allumés.

Contrôlez en approchant la main prudemment que la plaque de fond et la cartouche chauffante supérieure chauffent après 2 minutes.


Remettez les boutons rotatifs (1) sur $0 \Rightarrow$ les anneaux lumineux (2) doivent s'éteindre.

7.7 Foyer de cuisson à gaz

Ce manuel d'instructions est valable pour les pays suivants: DE, CH, AT, GB, FR et BE.

Assurez-vous que le foyer de cuisson qui vous a été livré est adapté aux normes de votre pays, au type de gaz disponible et à la pression de raccordement correspondante.

Sur chaque plaque signalétique sont indiqués les paramètres effectifs de l'appareil.



Si ce marquage fait défaut, il convient de prendre en compte les données nécessaires pour adapter le fourneau 600 aux conditions du pays concerné.

7.7.1 Dispositions

Le foyer de cuisson à gaz correspond à une construction de type A1 selon la norme EN 203. Il doit être installé dans une pièce suffisamment aérée pour éviter qu'une forte concentration de substances nocives se forme. Toutes les pièces sécurisées par le fabricant ne devraient pas être déréglées par l'installateur. En cas de défaillance, il convient de contacter le service clients ELRO.



Bouton rotatif

Position 0

Position d'allumage

Réglage maximum

Réglage minimum

Avant d'utiliser le foyer de cuisson à gaz, ouvrez le robinet d'arrêt du gaz. Appuyez sur le bouton rotatif (1), en position 0, et tournez-le (1) au minimum jusqu'à la position d'allumage. Dès que la flamme brûle, maintenez cette position durant au moins 10 secondes.

En tournant le bouton rotatif (1), vous pouvez régler la puissance du foyer de cuisson à gaz. Si la flamme s'éteint, il est nécessaire de répéter le processus d'allumage.

Vous éteignez le foyer de cuisson à gaz en tournant le bouton rotatif (1) sur la position 0.

Dans le cas des foyers de cuisson à gaz dotés de 2 ou de 4 brûleurs, les électrodes d'allumage sont allumées en même temps.

Effectuez cette procédure sur chaque foyer de cuisson.

Fermez le robinet d'arrêt du gaz après avoir utilisé le foyer de cuisson à gaz.

7.7.2 Modification des paramètres d'usine


Le foyer de cuisson à gaz est réglé en usine sur un certain type de gaz et sur une certaine pression de raccordement. Ces valeurs figurent sur la plaque signalétique. Si les paramètres d'usine ne répondent pas aux conditions locales, l'installateur responsable des raccordements doit adapter l'appareil au type de gaz et à la pression de raccordement.

Pour ce faire, il est possible de se procurer un kit de transformation auprès du service clients ELRO en indiquant le type exact d'appareil et les nouvelles conditions de raccordement.

Les interventions nécessaires à cette adaptation sont décrites ci-dessous:

- Démontage
- · Adaptation au gaz souhaité
- Montage

7.7.3 Démontage




Mettez le fourneau hors tension et fermez le robinet d'arrêt du gaz.

Retirez tous les boutons rotatifs (5). Pour les boutons rotatifs du foyer de cuisson à gaz, vous devez d'abord débloquer la tige indicatrice (6) à l'aide d'une pince puis la dévisser en effectuant quelques rotations. Vous pouvez ensuite retirer le bouton rotatif.

Si le fourneau comprend un gril / griddle, vous devez au préalable retirer le lèchefrite (3) et dévisser les deux vis (2).


Retirez la plaque d'interrupteur (1) après avoir dévissé toutes les vis (2) pour accéder aux buses à gaz et aux douilles d'air.



Bouton rotatif du foyer de cuisson à gaz



Plaque d'interrupteur



Lèchefrite

7.7.4 Adaptation au gaz souhaité


Selon le type de gaz à régler, 3 éléments par foyer de cuisson au maximum sont à modifier.

- Buse de la soupape à gaz pour le réglage minimum
- Buse du brûleur à gaz
- Douille d'air primaire

Si le foyer de cuisson à gaz est utilisé dans des pays utilisant du gaz naturel de type H, le réglage de la douille d'air primaire ne doit pas être modifié.

Si un fourneau à gaz avec ce paramétrage doit être adapté à une autre qualité de gaz naturel, cette opération ne doit être effectuée que par le service clients ELRO.

7.7.5 Buse de la soupape à gaz (réglage minimum)




Sélectionnez la buse de soupape à gaz (1) appropriée en fonction des critères indiqués dans le tableau 1:

- Réglage minimal de la charge thermique du foyer de cuisson
- Type de gaz
- Pression de raccordement

Dévissez l'ancienne buse de la soupape à gaz (1) et remplacez-la par la nouvelle.

Serrez-la modérément.

7.7.6 Buse du brûleur à gaz et arrivée d'air primaire



Sélectionnez la buse de brûleur à gaz (2) et la douille d'air (3) appropriées selon les critères indiqués dans le tableau 1:

- Charge thermique nominale du foyer de cuisson
- Type de gaz
- Pression de raccordement


Les données indiquées sur la buse du brûleur à gaz correspondent au diamètre en $^{1}/_{100}$ mm.

Vissez la buse du brûleur à gaz (2) de manière précise dans le support.

Pour régler correctement l'arrivée d'air primaire, ajustez la douille d'air selon la mesure A indiquée dans le tableau 1. Fixez-la avec les vis (4).

Une fois cette modification effectuée, remplacez la plaque signalétique par une nouvelle dotée des nouveaux paramètres.

7.7.7 Montage après transformation



Après avoir installé les buses et réglé la douille d'air primaire, remontez les plaques d'interrupteur (1) et remettez les boutons rotatifs (5).

En refixant ces derniers, faites attention à ne pas endommager les languettes de commutation du microrupteur situées sur la partie inférieure de la soupape à gaz.

Positionnez le bouton rotatif (5) de manière à ce que la pointe de la tige indicatrice (6) s'encliquette dans le creux de la douille de guidage (7). Revissez la tige indicatrice (6).

8 Entretien

Le service et l'entretien ne doivent être réalisés que par le service clients ELRO ou par des entreprises habilitées par ELRO. Dans le cas contraire, la garantie et le droit de recours deviennent caducs. Il en va de même pour les modifications non autorisées par ELRO.

9 Elimination

Pour éliminer votre appareil, veuillez prendre contact avec le service clients ELRO.

10 Annexes

10.1 Tableau 1: buse de la soupape à gaz – buse du brûleur à gaz – douille d'air

Paramètres				Buse de la soupape à gaz			Buse du brûleur à gaz ②			Douille d'air ③	
Pays d'utilisa- tion	Type de gaz	Cat.	Pression de raccorde-	Réglage minimal de la charge	Numéro d'article	Diamètre	Charge thermique nominale	Numéro d'article	Diamètre	Plus petit diamètre	Mesure A
			ment [mbar]	thermique [kW]		[¹ / ₁₀₀ mm]	[kW]		[¹ /100mm]	[mm]	[mm]
				0.88	36346	75	3.68	36330	145	14	6
	G20	2ELL	20	1.73	36347	100	6.31	32479	190	14	6
				1.90	36348	110	8.87	36333	225	16x90	6
	_			0.84	32494	80	3.67	36331	160	15.5	4
DE	G25	2ELL	20	1.68	36348	110	6.33	36332	215	16x46	4
				2.09	32489	130	8.64	35107	250	16x90	2
		/-		0.92	36343	40	3.38	36326	82	14	6
	G30	3B/P	50	1.73	32492	55	6.3	36328	110	15.5	6
				2.08	36345	60	8.4	36329	130	16x90	6
				0.88	36346	75	3.68	36330	145	14	6
. — .	G20	2H	20	1.73	36347	100	6.31	32479	190	14	6
AT/				1.90	36348	110	8.87	36333	225	16x90	6
СН	G30	3B/P	50	0.92	36343	40	3.38	36326	82	14	6
				1.73	32492	55	6.3	36328	110	15.5	6
				2.08	36345	60	8.4	36329	130	16x90	6
	C20	05.	20/25	0.88	36346	75	3.68	36330	145	14	6
D.E.	G20	2E+		1.73	36347	100	6.31	32479	190	14	6
BE		3+	28-30/37	1.90	36348	110	8.87	36333	225	16x90	6
	000			0.88	36344	45	3.58	36327	95 400 CD	14	6
	G30			1.94	32493	70	5.7	36319	120 SP	17	6
				2.08	36346	75 75	8.5	36320	145 SP	18	6
	000	٥٣.	20/25	0.88	36346	75	3.68	36330	145	14	6
	G20	2E+	20/25	1.73	36347	100	6.31	32479	190	14	
				1.90	36348	110	8.87	36333	225	16x90	6
ED.	G30	3+	28-30/37	0.88 1.94	36344	45	3.58 5.7	36327	95	14	6
FR	G30			2.08	32493 36346	70 75	8.5	36319 36320	120 SP	17	6
				0.92	36343	40	3.38	36326	145 SP 82	18 14	6
	G30	3B/P	50	1.73	32492	55	6.3	36328	110	15.5	6
	G30	3D/F	50	2.08	36345	60	8.4	36329	130	16x90	6
GB			20	0.88	36346	75	3.68	36330			6
	G20	2H		1.73	36347	100	5.92	32479	145 190	14 14	6
	020	Z11	20	1.73	36348	110	8.87	36333	225	16x90	6
GD				0.88	36344	45	3.58	36327	95	14	6
	G30	3+	28-30/37	1.94	32493	70	5.7	36319	120 SP	17	6
	200	01	20 00/01	2.08	36346	75	8.5	36320	145 SP	18	6
	l	l	1		300.0					. •	_

x101703F 18

10.2 Tableau 2: débit nominal par grandeur de brûleur et type de gaz

Type de gaz	Gaz d'ess	ai normalisé	Débit nomin	al par grande	Raccordement		
	Désignation	H _i -15°C	Charge the	ermique nom	Pression	p _{min-}	
		[kWh/m ³]	3.5 kW	6 kW	p _n [mbar]	p _{max} [mbar]	
Gaz naturel 2E, 2H	G20	9.45	0.370	0.635	0.900	20	17-25
Gaz naturel 2E+	G20	9.45	0.370	0.635	0.900	20 25	17-25 17-30
Gaz naturel 2LL	G25	8.13	0.431	0.738	1.046	20	18-25
Gaz liquide 3B/P	G30	12.68 [kWh/kg]	0.276 [kg/h]	0.473 [kg/h]	0.670 [kg/h]	50	42.5-57.5
Gaz liquide 3+	G30	12.68 [kWh/kg]	0.276 [kg/h]	0.473 [kg/h]	0.670 [kg/h]	28-30 37	20-35 25-45

x101703F 19

10.3 Tableau 3: débit nominal par type d'appareil et type de gaz

	, yaz	yaz										
Type			Equipe	ement	des br	ûleurs		Gaz n	aturel	Gaz liquide		
d'appareil	.							2E, 2E+, 2H	2LL	3B/P, 3+		
• • •							thermique	G20	G25	G30		
		Fo	over de	cuiss	on		totale	H _i -15°C=9.45	H _i -15°C=8.13	H _i -15°C=12.68		
			Jyci uc	Cuiss	OII		totale	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/kg		
			ı		ı	Ī		Débit nominal				
	1	2	3	4	5	6	[kW]	[m ³ /h]	[m³/h]	[kg/h]		
	3.5	3.5					7.0	0.74	0.86	0.55		
	3.5	6.0					9.5	1.01	1.17	0.75		
GK-11	3.5	8.5					12.0	1.27	1.48	0.95		
GK-12	6.0	6.0					12.0	1.27	1.48	0.95		
	6.0	8.5					14.5	1.53	1.78	1.14		
	8.5	8.5					17.0	1.80	2.09	1.34		
	3.5	3.5	3.5	3.5			14.0	1.48	1.72	1.10		
	3.5	3.5	3.5	6.0			16.5	1.75	2.03	1.30		
	3.5	3.5	3.5	8.5			19.0	2.01	2.34	1.50		
	3.5	3.5	6.0	6.0			19.0	2.01	2.34	1.50		
	3.5	3.5	6.0	8.5			21.5	2.28	2.64	1.70		
01/ 04	3.5	3.5	8.5	8.5			24.0	2.54	2.95	1.89		
GK-21	3.5	6.0	6.0	6.0			21.5	2.28	2.64	1.70		
GK-22	3.5	6.0	6.0	8.5			24.0	2.54	2.95	1.89 2.09		
	3.5	6.0 8.5	8.5 8.5	8.5 8.5	1		26.5 29.0	2.80 3.07	3.26 3.57	2.09		
	6.0	6.0	6.0	6.0			24.0	2.54	2.95	1.89		
	6.0	6.0	6.0	8.5			26.5	2.80	3.26	2.09		
	6.0	6.0	8.5	8.5			29.0	3.07	3.57	2.29		
	6.0	8.5	8.5	8.5			31.5	3.33	3.87	2.48		
	8.5	8.5	8.5	8.5			34.0	3.60	4.18	2.68		
	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	21.0	2.22	2.58	1.66		
	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.0	23.5	2.49	2.89	1.85		
	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	8.5	26.0	2.75	3.20	2.05		
	3.5	3.5	3.5	3.5	6.0	6.0	26.0	2.75	3.20	2.05		
	3.5	3.5	3.5	3.5	6.0	8.5	28.5	3.02	3.51	2.25		
	3.5	3.5	3.5	3.5	8.5	8.5	31.0	3.28	3.81	2.44		
	3.5	3.5	3.5	6.0	6.0	6.0	28.5	3.02	3.51	2.25		
	3.5	3.5	3.5	6.0	6.0	8.5	31.0	3.28	3.81	2.44		
	3.5	3.5	3.5	6.0	8.5	8.5	33.5	3.54	4.12	2.64		
	3.5	3.5	3.5	8.5	8.5	8.5	36.0	3.81	4.43	2.84		
	3.5	3.5	6.0	6.0	6.0	6.0	31.0	3.28	3.81	2.44		
	3.5	3.5	6.0	6.0	6.0	8.5	33.5	3.54	4.12	2.64		
01/ 04	3.5	3.5	6.0	6.0	8.5	8.5	36.0	3.81	4.43	2.84		
GK-31	3.5	3.5	6.0	8.5	8.5	8.5	38.5	4.07	4.74	3.04		
GK-32	3.5	3.5	8.5	8.5	8.5	8.5	41.0	4.34	5.04	3.23		
	3.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0 8.5	33.5 36.0	3.54 3.81	4.12 4.43	2.64 2.84		
	3.5	6.0	6.0	6.0	8.5	8.5	38.5	4.07	4.43	3.04		
	3.5	6.0	6.0	8.5	8.5	8.5	41.0	4.34	5.04	3.23		
	3.5	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5	43.5	4.60	5.35	3.43		
	3.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	46.0	4.87	5.66	3.63		
	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	36.0	3.81	4.43	2.84		
	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.5	38.5	4.07	4.74	3.04		
	6.0	6.0	6.0	6.0	8.5	8.5	41.0	4.34	5.04	3.23		
	6.0	6.0	6.0	8.5	8.5	8.5	43.5	4.60	5.35	3.43		
	6.0	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5	46.0	4.87	5.66	3.63		
	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.5	5.13	5.97	3.82		
	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	51.0	5.40	6.27	4.02		

11 Notes